

Pourquoi un kit ?

Chez Woodstore24, nous nous efforçons toujours d'offrir à nos clients des produits de qualité et une flexibilité maximale. C'est pourquoi nous avons opté pour un kit pour notre élément incliné. Vous pouvez ainsi choisir librement la largeur de l'élément incliné et la pente et concevoir votre clôture pare-vue selon vos propres idées.

Le kit pour un élément incliné se compose de :

- 2x profil extérieur
- 1x profilé intérieur
- Matériau de remplissage en fonction de la série de clôtures souhaitée

Préparation du montage de l'élément incliné

1. Découper les profils intérieur et extérieur :

Raccourcissez le profilé intérieur à la largeur souhaitée de l'élément incliné. Pour les dimensions standard de 90 cm (l) x 185 cm (h), cela correspond à une longueur de 90 cm. Ensuite, raccourcissez l'un des profilés extérieurs. Celui-ci doit toujours être 4 cm plus court que le profil intérieur.

Pour la largeur standard de l'élément oblique de 90 cm, raccourcissez le profil extérieur à 86 cm.

2. Déterminer la distance entre les poteaux :

Utilisez maintenant le profil intérieur découpé comme mesure pour placer les poteaux à la bonne distance l'un de l'autre. Le profil intérieur représente la mesure entre les côtés intérieurs des rainures des deux poteaux.

3. Découpe du matériau de remplissage :

Découpez ensuite les lamelles en fonction de la largeur et de l'inclinaison souhaitées pour l'élément incliné. Pour les dimensions standard de 90 cm (l) x 185 cm (h), commencez par découper autant de lamelles que nécessaire sur une largeur de 90 cm pour obtenir une hauteur de 90 cm. Les autres lamelles doivent être placées au-dessus et coupées à 45°, de manière à obtenir les découpes de la **figure 1**. (Remarque : l'**illustration 1** montre les découpes correspondant aux dimensions standard avec notre série WoodoTexel. Pour d'autres séries de clôtures, le nombre de lamelles peut varier).

4. Découpe du 2ème profilé extérieur :

Le 2e profilé extérieur est utilisé comme rail de recouvrement supérieur de l'élément incliné. Celle-ci doit également être

adaptée aux dimensions de l'élément incliné. Découpez la baguette de recouvrement en biais selon les besoins.



*Figure 1 : Élément incliné
Découpes de la série de*

*clôtures WoodoTexel
correspondant aux
dimensions standard 90 cm
(l) x 180 cm (h).*

Instructions de montage de l'élément incliné

Étape 1 :

Placez le poteau à la bonne hauteur et à la bonne distance. Vous pouvez utiliser comme mesure la longueur du profilé intérieur déjà adapté **(A)**.



Étape 2 :

Placez la butée inférieure dans la rainure du poteau et vissez-la **(B)**. Il est recommandé de pré-percer un trou dans l'aluminium pour la vis.



Étape 3 :

Glisse le profilé intérieur découpé dans le profilé extérieur plus court de 4 cm **(A)** et pose-le sur les taquets dans la rainure des poteaux **(C)**.

Étape 4 :

Empilez les lamelles de clôture déjà découpées dans les rainures des poteaux.

Étape 5 :

Posez la baguette de finition supérieure pour stabiliser l'élément incliné.

