



## Poser correctement un parquet avec le système clic

### **1. La préparation**

Avant la pose, vous devez laisser au parquet le temps de s'acclimater pendant au moins 48 heures. La pièce doit avoir une température minimale de 17°C et un taux d'humidité maximal de 70%. Le support doit être propre, sec et solide. Les irrégularités de plus de 3 mm de hauteur doivent être réparées au préalable.

### **2. Le sous-plancher**

La sous-couche est déroulée dans le sens de la longueur du parquet, puis découpée. Dans la mesure du possible, le sens longitudinal du parquet doit toujours être parallèle à l'incidence de la lumière. Si le sol de la pièce est froid, vous aurez besoin d'un film PE de 0,2 mm d'épaisseur entre la sous-couche et les panneaux pour les protéger de l'humidité. Les lés doivent se chevaucher sur environ 20 cm et les joints doivent être collés. Pour l'isolation phonique, choisissez une couche de liège, de feutre ou de feuille de mousse PE. Il existe également des parquets à clipser avec isolation phonique intégrée.

### **3. Pose de la première rangée**

Tout d'abord, il faut éliminer les languettes longitudinales de la première rangée de parquet à l'aide d'une scie. Il est conseillé de commencer dans un coin gauche de la pièce et de placer le côté long coupé contre le mur. Dans la plupart des cas, la dernière pièce doit être coupée à la taille voulue. Il faut alors tenir compte de la distance au mur. Ce morceau doit mesurer au moins 50 cm de long.

### **4. La distance au mur**

Le sol posé a besoin d'espace, car il "travaille". C'est pourquoi vous devez laisser un joint de dilatation de 10 à 15 mm avec tous les murs, piliers, etc. Divers magasins de bricolage proposent à cet effet ce que l'on appelle des cales d'arrêt afin de garantir cet écart.

### **5. La découpe**

Pour vous faciliter la tâche lors de la découpe, prenez les mesures sur la rangée déjà posée. Placez un nouveau panneau contre la pièce découpée et raccourcissez-le. Respectez impérativement la distance au mur ! Utilisez maintenant le lambris raccourci en premier dans la rangée suivante. Cette pose dite "*sauvage*" est plus esthétique. Une scie circulaire de table est le meilleur moyen de procéder à la découpe. Lors de la pose, les arêtes de coupe doivent être orientées vers le mur, ce qui permet d'emboîter les rainures et les languettes de l'autre côté du lambris.

### **6. Poser le parquet et le verrouiller**

Dans le cas du parquet à clipser, les panneaux s'enclenchent grâce à un système de verrouillage spécial. Il n'y a pas besoin d'assembler manuellement, il suffit de placer le lambris tout près de la position prévue. Verrouillez ensuite le lambris à l'aide d'un marteau et d'une protection contre les chocs. Frappez toujours d'abord dans le sens de la longueur, puis dans le sens de la largeur. Aucun joint ne doit apparaître lorsque vous frappez. De même, il ne doit pas y avoir de chevauchements, car ils se répercutent sur les lambris suivants. Vous obtiendrez ainsi un assemblage sûr et sans joints des pièces de parquet, même sans colle.

### **7. Pose de la dernière rangée**

Ici, les panneaux doivent également être découpés. La distance au mur est déterminée à l'aide d'une chute de bois. Mais n'oubliez pas la distance au mur ! Ensuite, vous devez scier les pièces de parquet pour la dernière rangée.

### **8. Tuyaux de chauffage**

Pour cela, il est préférable de marquer l'emplacement des trous de perçage pour les tuyaux de chauffage sur un morceau de parquet, en prenant le diamètre du tuyau plus 10 mm. Le plus simple et le plus précis est d'utiliser un gabarit de contour. Il faut maintenant le scier en forme de coin, l'ajuster au mur et le coller. Le trou de perçage peut être recouvert d'une rosace.

### **9. Montage d'huissieries de portes**

Il faut raccourcir les chambranles de porte en bois et poser le parquet en dessous. Pour ce faire, il convient de couper une chute et de scier l'huissierie à l'aide d'une scie fine le long de la pièce de parquet. Pour les huissieries en acier, il est conseillé de poser le parquet à une distance de 8 à 10 mm, puis de l'étanchéifier avec un mastic acrylique.

### **10. Les plinthes**

Pour que la finition du mur soit moins visible après la pose, nous vous recommandons d'utiliser des plinthes au décor identique. Pour pouvoir couper les plinthes à l'angle exact, utilisez une scie à onglet. Masquez la transition entre le parquet et la moquette avec des plinthes de transition et des joints de dilatation. Vissez les plinthes dans le sol pour qu'elles ne puissent pas glisser.

### **11. Entretien du parquet et du stratifié**

L'entretien des sols stratifiés et des parquets est simple. Vous pouvez nettoyer le sol soit avec un balai, soit avec un aspirateur. Les traces de pas ou la saleté peuvent être simplement enlevées avec un chiffon humide. Celui-ci ne doit toutefois pas être trempé, car l'humidité s'infiltrerait dans les joints, ce qui peut entraîner un gonflement du sol. De même, vous ne devez en aucun cas utiliser des produits de nettoyage agressifs. Nous vous recommandons de recourir à des séries d'entretien adaptées aux produits des fournisseurs respectifs, comme par exemple la société Osmo. En outre, la surface du sol ne nécessite pas d'entretien, ni de cire ou de polish.

### **12. La protection contre les rayures**

Les petits chocs ne font pas de mal au sol. Par précaution, il est toutefois conseillé d'équiper vos meubles de patins en feutre ou de roulettes en caoutchouc souple.

Remarque : les indications que nous donnons sur les différents types de pose sont des recommandations qui ne peuvent donner lieu à aucun droit de garantie ou de responsabilité.